

Impariamo a leggere l'etichetta energetica

Prima parte: le frecce.

Contiene informazioni sulla *classe d'efficienza energetica*, che identifica il grado di convenienza in termini di risparmio di energia.

La classe A è quella che garantisce maggior risparmio, ma sono in commercio elettrodomestici A+ e A++.

Il significato dei colori e delle lettere è lo stesso della lunghezza



- freccia corta - lettera A - colore verde - consumi bassi



- freccia lunga - lettera G - colore rosso - consumi alti.

Con una similitudine “semaforica”, si potrebbe dire che la freccia rossa indica uno stop all'acquisto a causa degli alti consumi, la freccia verde via libera, la freccia gialla cautela.

Seconda parte: i consumi.

Qui l'etichetta chiarisce il *consumo di energia in KWh* in un anno di *utilizzo medio e corretto* dell'apparecchio, ossia evitando ogni eccesso o uso improprio.

Terza parte: caratteristiche funzionali.

Vengono indicate le *caratteristiche prestazionali* dell'apparecchio. Segue il livello di rumorosità.